## FEUERSCHALE 4 Jahreszeiten



Die aus naturbelassenem Stahl und Douglasien Vierkanthölzern gefertigten Feuerschale passt zu jeder Jahreszeit und ist vielfältig einsetzbar.

Ob im Garten als **Pflanzen-** und **Kräuterschale** oder als **Feuer-** und **Grillschale** ist sie optisch ein echter Hingucker.

Durch Gluthitze und Feuchtigkeit entsteht eine feine Rostschicht, die der Schale mit der Zeit ihren einzigartigen Charakter verleiht.

Ascherückstände und Feuchtigkeit sammeln sich im Auffangbehälter, direkt unter der Schale. Die Schale ist herausnehmbar, um den Auffangbehälter zu leeren.



## FEUERSCHALE 4 Jahreszeiten



Die Schale besteht aus 4 mm Eisenblech, Sockel aus Eisen und witterungsbeständigen Douglasien-Füßen, drei Stockschrauben mit Abstandsrohren, U-Scheiben und Hutmuttern verzinkt.

Die robuste Schale kann als Feuerschale, Grillschale, Kräuterschale oder als Pflanzenschale verwendet werden.

Der Auffangbehälter dient als Wasser und Aschenbehälter und hält die Schale von Verschmutzung frei. Eine einfache Beseitigung der Rückstände ist damit möglich. Die Schale ist auf den Auffangbehälter aufgesetzt und kann für die Entleerung einfach abgehoben werden.

Der Sockel aus Holz ist naturbelassen und sehr witterungsbeständig.





## Sicherheits- und Warnhinweise:

- Die Schale soll auf einer ebenen, rutschfesten und sicheren Standfläche stehen
- Die Benutzung als Feuerschale darf nicht in geschlossenen und überdachten Räumen erfolgen.
- Nicht unter Sonnen- oder Regenschirmen oder in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen betreiben (Brandgefahr) , Achten Sie auf Funkenflug
- ACHTUNG! Die Feuerschale wird sehr heiß und darf in Betrieb in heißem Zustand nicht bewegt werden.
- Für den Betrieb der Feuerschale ist ausschließlich Holz bzw. Holzkohle zu verwenden.
- Zum Anzünden nur zugelassene flüssige oder feste Anzündehilfen verwenden.
- VORSICHT! Zum Anzünden oder wieder anzünden keine leicht und hoch entzündlichen Flüssigkeiten, wie Spiritus, Benzin oder dergleichen verwenden.
- EXPLOSIONSGEFAHR! Nur Anzündehilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden.
- Anzündehilfen dürfen nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- ACHTUNG! Kinder und Haustiere fern halten, Die Feuerschale nur in kaltem Zustand reinigen.

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die örtlichen Vorschriften wie z.B. Waldbrandstufe.

Ø 55 cm | 70 cm hoch | ca. 20 kg: 220,- Euro Ø 75 cm | 80 cm hoch | ca. 25 kg: 240,- Euro

Die Preise verstehen sich inkl. Mwst. zzgl. Versand. Abholung in Feldkirch möglich.

Bestellung unter: office@wetterring.at